





回転チェア

組立説明書 / 保存用


付属の部品が全て揃っていることをご確認ください。

部品名	記号	略図	数
ボルト	A	 ※あらかじめセットされています。	4
ワッシャー	B		8
ナット	C		4



ワッシャーとナットはお届け時には下記図のように
本体底面（回転盤）のボルトに仮止めしています。
取り外してから、下記①②の要領で組み立ててください。



- 1 本体を倒し、本体の底面にあらかじめ取り付けられているボルト4箇所からワッシャーを4つ通してから脚部をはめてください。



- 2 脚部を通したボルトに、ワッシャーを4つ通し、ナットで固定してください。
長時間使用しますとボルトにゆるみが発生しますので、
時々ゆるみがないか確認し、締め直してください。



完成図

※この説明書に使用しているイメージ図は、
組立方法を説明するためのもので
実際の製品の図面と異なる場合があります。